

Demontaż przekładni silnika wycieraczek szyby przedniej

Prace wykonywane przez zastąpienie silnika wycieraczki szyby przedniej przekładni.
Odłączyć przewody od "minus" zacisku akumulatora terminala.
Wyjąć uszczelkę z grodzi partycji.



Wkrętak do haka mocujące tłoki pin lewej pad ...



... I wyjąć tłoki.



Zdejmij lewą pokrywę.

Po awarii oczyszczacz związane z stanu styków wyłączników krańcowych ...



... Naciśnij zatrzaski na pokrycie motoreduktor ...



... Zdejmij pokrywę.

Jeśli to konieczne, możemy oczyścić i wyboczenia kontakty wyłączników krańcowych.

Przed wyjęciem znacznik silnika biegów zaznaczyć położenie szczotek na szybie.

Podważając przy pomocy śrubokręta, wyjąć korek dekoracyjny, który obejmuje nakrętki ramienia wycieraczki.



Szef "13" odwracają się nakrętki ramienia wycieraczki.



Usuń z ramienia motoreduktora wału z pędzlem.



Zdjąć z wału dekoracyjne czapce.



Klucz "24" odwrócić nakrętkę ...



... I zdjąć nakrętkę wału motoreduktora, podkładki i uszczelki.
Podobne operacje są wykonywane w innym środku do wału.
Naciśnięcie połów ...



... Odłączyć złącze wiązki przewodów od złącza silnika przekładniowego.



Sześć "10" odwracają się śruby mocowania wspornika czystsze.



Usuń wycieraczek.



Wyciśniętą z śrubokręt zablokować złącza ...



... Wyprowadź złącze uchwytu prowadnicy.



Sześć "13" odwracają się czystsze nakrętka korby trzymając korby śrubokręta.



Wyjąć wał korbowy z motoreduktorem



Sześć "10" odwracają się trzy śruby mocujące silnik przekładniowy do czyszczenia uchwyty ...



... I wyjąć motoreduktor.

Zainstaluj motoreduktor do czyszczenia uchwyty w odwrotnej kolejności.

Aby zainstalować siłownik wału wycieraczki do pierwotnego położenia umieścić na wtyczce drutu na "minus" prowadzić z akumulatora. Następnie podłącz złącze wiązki przewodów w komorze silnika do motoreduktora czyszcze i obrócić go w prawo manetkami. Wyłącz wycieraczki zatrzymać i poczekać na motoreduktora wału silnika.

Odłączyć złącze wiązki przewodów w komorze silnika odkurzacza samochodowego biegów.

W tej pozycji, czyszcze motoreduktor Wał ustawić korby tak ...



... Jak to pokazano na zdjęciu.

Dokręcić nakrętkę korby.

Podczas instalacji dźwigni na rolkach pędzla do czyszczenia należy zwrócić uwagę na ich oznakowanie ...



... Na prawym ramieniu - na literę "R", po lewej stronie - "L".

Dalsze wycieraczki instalacja odbywa się w odwrotnej kolejności.