

USUNIĘCIE BLOKADY POKRYWY BAGAŻNIKA LOGAN, SANDERO STEPWAY

Prace prowadzone są przy wymianie zamka tylnej klapy. Aby usunąć blokadę ...
Naciskamy na dwa zatrzaski pokrywy ...



Wyjmujemy z dźwigni 1 otwierania klapy tylnej łączące cięgno 2 z siłownikiem.



Kluczem Torx T-20 odkręcamy śruby mocowania siłownika otwierania klapy tylnej.
Podważając śrubokrętem, wyjąć podkładkę stożkową siłownika.



Odlączamy kostkę zasilającą siłownik i kluczem Torx T-30 odkręć dwa wkręty mocujące blokadę.



Wyjmujemy blokadę i odkręcając nakrętkę bębna zamka wykręcamy zamek .



Bębenek zamka, z prawej ustawienie siłownika względem blokady i bębna zamka.
Montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności.

W samochodzie Sandero i Sandero Stepway usuwamy.



Śrubokrętem krzyżakowym odkręć dwie śruby mocujące tapicerkę klapy tylnej.
Pokonując opór sześciu zacisków nacisnąć na wykończenie drzwi bagażnika od wewnątrz i usunąć panel.

Dalsze usunięcie blokady jest podobne do operacji jak na samochodzie Logan (zob. "Usunięcie blokady klapy bagażnika samochodu Logan").

Montaż blokady i tapicerki klapy bagażnika w odwrotnej kolejności.